Grundlagen der elektronischen Messtechnik

Übung 3: Statische Eigenschaften von Messsystemen

Prof. Dr.-Ing. Clemens Gühmann Daniel Thomanek, M. Sc.

Technische Universität Berlin
Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik
Institut für Energie und Automatisierungstechnik
Fachgebiet Elektronische Mess- und Diagnosetechnik





Problemstellung

Ein Messsystem ist:

- Technisches Gerät mit dem eine Messung durchgeführt wird
- Besteht i.d.R. aus mehreren Komponenten:
 - Mechanische Komponenten zur Umsetzung des Messprinzips
 - Wie Magnetfeldspule zur Spannungsmessung
 - PT100-Temperaturabhängiger Widerstand
 - Komponenten zur Erfassung der Messgröße
 - Messspitzen, Zuleitungen, etc.
 - Komponenten zur Anzeige der Messgröße
 - ADU-Wandler
 - Zeigerinstrument

Die Gesamtheit dieser Komponenten und deren

Zusammenspiel wird Messsystem genannt





Problemstellung

Ein solches Messsystem benötigt i.d.R. eine gewisse Zeit, bis es das gewünschte Messergebnis anzeigt:

- Statische Eigenschaften von Messsystemen
 - Eigenschaften eines Messystems, nachdem es die benötigte Zeit hatte das Messergebnis zu ermitteln (stationärer Endzustand nach dem Einschwingvorgang)
 - Kann durch eine Kennlinie (Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsgröße) beschrieben werden
 - Diese Übung
- Dynamische Eigenschaften von Messsystemen
 - Eigenschaften eines Messystems, während des Einschwingvorgangs bzw. bei Änderung der Messgröße
 - Nächste Übung





Aufgabe 3.1.1. Kennlinie

Die Kennlinie gibt das Verhalten zwischen Eingangs- und Ausgangsgröße eines Messystems im statischen Endzustand (eingeschwungener Zustand) an


Bestandteiler der Kennlinie

- y₀: Nullpunkt (Nicht unbedingt Teil des Messoder Anzeigebereichs)
- $u_e u_a$: Messbereich
 - u_a : Beginn des Messbereichs
 - u_{ρ} : Ende des Messbereichs
- $y_e y_a$: Anzeigebereich
 - y_a: Beginn des Anzeigebereichs
 - y_e : Ende des Anzeigebereichs



• Empfindlichkeit:


•
$$E = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_e - y_a}{u_e - u_a} = \frac{Anzeigebereich}{Messbereich}$$





Ist die Kennlinie des Messystems linear, können die folgenden Kennlinienfehler auftreten:

- 1. Offsetfehler (auch Nullpunktfehler genannt)
 - Die Steigung stimmt, aber die Gerade verläuft nicht durch den richtigen Nullpunkt y_0








Ist die Kennlinie des Messystems linear, können die folgenden Kennlinienfehler auftreten:

- 2. Verstärkungsfehler (auch Skalenfaktorfehler genannt)
 - Der Nullpunkt stimmt, aber die Gerade hat die falsche Steigung








Ist die Kennlinie des Messystems linear, können die folgenden Kennlinienfehler auftreten:

3. Linearitätsfehler

Anfangs und Endpunkt stimmen überein, dazwischen verläuft die Kennlinie nichtlinear








Der Fehler zwischen realer und idealer Kennlinie kann für einen bestimmten Messwert angegeben werden:

Relevante Größen:

- *u_r*: Richtiger Messwert
- y_f : Falscher Anzeigewert
- u_f : Falscher Messwert
- y_r : Richtiger Anzeigewert
- u_a , y_a : Anfang des Messbereichs
- u_e, y_e : Ende des Messbereichs
- $y_r y_f$: Relativer Kennlinienfehler







Der absolute Kennlinienfehler $(y_r - y_f)$ kann dabei in Bezug auf folgende Größen angegeben werden:

• Messanfang y_a (relativ $y_f - y_a$):

$$\bullet \quad F_r = \frac{y_r - y_f}{y_f - y_a}$$

• Anzeigebereich $y_e - y_a$:


•
$$F_{r,An} = \frac{y_r - y_f}{y_e - y_a}$$

• Anzeigewert y_f :

•
$$F_{r,S} = \frac{y_r - y_f}{y_f}$$


Anzeigeendwert y_e:

•
$$F_{r,E} = \frac{y_r - y_f}{y_e}$$



Funktionsweise des Kompensations-Stromwandlers

- Der zu messende Strom I_P (Primärstrom) erzeugt ein Magnetfeld B_P um den Leiter (Ausrichtung nach Rechte-Hand-Regel)
- Ein Regler erzeugt einen Messstrom I_S, dieser erzeugt ein entgegengesetztes Magnetfeld B_S
- Ein Hallgenerator misst die Differenz der Magnetfelder und meldet diese an den Regler
- Der Regler stellt den Messstrom I_S so ein, dass das resultierende Magnetfeld verschwindet
- Das Resultierende Verhältnis beträgt:
 - $N_1I_P = N_2I_S$
 - I.d.R. ist der Sekundäre Leiter aufgewickelt um ein stärkeres Magnetfeld mit kleinerem Strom erzeugen zu können. N₁ und N₂ sind dabei die Anzahl Wicklungen







Vor- und Nachteile des Kompensations-Stromwandlers

Vorteile:

- Galvanische Trennung zwischen zu messendem Strom und Messgerät
- Strommessung ohne Auftrennung und Zwischenschaltung eines Messgerätes möglich


Nachteile:

- Kostenintensiver
- Eigene Stromversorgung nötig (z.B. Batterie oder Stecker)





Kennlinie eines Kompensations-Stromwandlers



Stromwandler am Fachgebiet. Der Stromwandler gibt zu einem Eingangsstrom eine Spannung entsprechend seiner Kennlinie aus





Kennlinie eines Kompensationsstromwandlers:

- Bei einem Messstrom von 0.1A liegt eine Spannung von 1.2V an
- Die Verstärkung ist entsprechend:

•
$$V_i = \frac{u_S}{i_e} = \frac{1.2V}{0.1A} = 12\frac{V}{A}$$

Somit kann die Kennlinie unter den


Annahmen:

- die Kennlinie ist linear und
- verläuft durch den Ursprung

gezeichnet werden

 Die Steigung der Kennlinie entspricht der Verstärkung. Die Geradengleichung ist somit:


•
$$U = V_i \cdot I$$





Kennlinie eines Kompensationsstromwandlers:

 Wurde eine Spannung von 0.3V gemessen, kann anhand der Kennlinie oder mithilfe der Gleichung, der entsprechende Strom berechnet werden:








Aufgabe 3.2.2. Shunt-Widerstand

Ein Shunt-Widerstand ist ein hochpräziser Normwiderstand mit sehr kleinem Widerstandswert mit dessen Hilfe der Stromfluss gemessen werden kann



Versuchsplatine am Fachgebiet. Eingekreist ist hier der Shunt-Widerstand zu sehen






Aufgabe 3.2.2. Shunt-Widerstand

Strommessung mittels Shunt-Widerstand

- Der Shunt-Widerstand wird in Reihe zu einem Verbraucher geschaltet werden
- Der Spannungsabfall über dem Shunt kann mit einem Voltmeter gemessen werden
- Über das Ohm'sche Gesetz kann nun der Strom ermittelt werden.
- Da der Shunt-Widerstand einen relativ kleinen Wert hat, wird der Strom nur minimal verfälscht
- Vorteil ist, dass auch sehr hohe Ströme so gemessen werden können







Aufgabe 3.2.3. Indirekte Strommessung mit Shunt-Widerstand

→ Handschriftliche Rechnung

Ergebnisse:

- Anzeige Voltmeter falsche Verkabelung: 130mV
- Anzeige Voltmeter richtige Verkabelung: 100mV
- Berechneter Strom falsche Verkabelung: 13A
- Berechneter Strom richtige Verkabelung: 10A
- Fehler falsche Verkabelung: 30%
- Fehler richtige Verkabelung: 0%

Der Fehler von 30% kommt nur dadurch zustande, dass nicht direkt am Shunt gemessen wurde. Der Widerstand der Messleitungen vom Voltmeter ist in beiden Fällen vernachlässigbar






Aufgabe 3.3.1. Vierleiter Widerstandsmessung

Bei der Vierleiter-Widerstandsmessung erfolgt die Stromzufuhr und Spannungsmessung über getrennte Leiter

• 2x Leiter für die Stromzufuhr + 2x Leiter für die Widerstandsmessung = 4 Leiter







Aufgabe 3.3.1. Vierleiter Widerstandsmessung

Der Widerstandswert müsste wie folgt berechnet werden:

$$R_0 = \frac{U_W}{I_W}$$

Tatsächlich wird folgender Widerstandswert berechnet:


$$\widehat{R}_0 = \frac{U_m}{I_0}$$

$$\widehat{R}_0 = \frac{U_W - 2U_L}{I_W + I_m}$$

$$\hat{R}_0 = \frac{U_w - 2R_L I_m}{I_w + I_m}$$

Da $I_m \ll I_w$ ergibt sich:

$$\hat{R}_0 \approx \frac{U_W}{I_W} = R_0$$







Aufgabe 3.3.1. Vierleiter Widerstandsmessung

Vor- und Nachteil der Vierleitermessung

Vorteil:

• Es führen nur die Leitungswiderstände der Messleitungen zu Fehlern. Da der Strom durch die Messleitung (I_m) aber sehr viel kleiner ist als jener durch den Widerstand (I_w), haben diese nur einen geringen Einfluss auf die Messung

Nachteil:

Höherer Apparativer Aufwand durch zusätzliche Messleitungen





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Prof. Dr.-Ing. Clemens Gühmann Daniel Thomanek, M. Sc.

Technische Universität Berlin
Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik
Institut für Energie und Automatisierungstechnik
Fachgebiet Elektronische Mess- und Diagnosetechnik



